

Handleiding Multiwrap



1

Zorg ervoor dat de doorvoering en de sparing vrij zijn van stof, vuil en vet.

2

$X + \geq 10 \text{ mm}$

Bepaal de omtrek van de doorvoering en snij de Multiwrap op maat met een mes. Houd rekening met een overlengte van minimaal 10 mm om een overlap te creëren.

3

Wikkel de benodigde aantal lagen Multiwrap rondom de doorvoering.

4a

Dicht de overgebleven sparing af met Multimastic SP of met het Multimastic C System of Multimortar System.

4b

Let op:
De Multiwrap mag maximaal 5 mm uitsteken.

5

Vul de conformiteitsverklaring in en breng deze aan naast de gemaakte brandwerende afdichting.



Voor gebruik en voor meer informatie over een toepassing raadpleegt u de Mulcol documentatie en (inter)nationale goedkeuringen. Kijk voor de juiste toepassing in combinatie met brandwerendheid op de **Mulcol Fire Protection app** of bezoek onze selector op www.mulcol.com Alleen voor professionele gebruikers.

MULCOL
INTERNATIONAL