

Montageanleitung Multidisc



1

≤ 26 mm

1

Bohren Sie den gewünschten Durchbruch von maximal 26 mm in die Wand.

5

5

Entfalten Sie die Multidisc, so dass diese gut in die Durchführung passt.

2

2

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche der Wand staub-, schmutz- und fettfrei ist.

6

6

Bringen Sie die Multidisc sorgfältig an und stellen Sie sicher, dass die Schließseite eine Überlappung hat. Drücken Sie die Multidisc gut an der Konstruktion und rund um die Durchführung an!

3

3

Führen Sie die gewünschten Anlagenkomponenten hindurch.

7

7

Füllen Sie die Konformitätserklärung aus und bringen Sie sie neben der feuerbeständigen Abdichtung an.

4

4

Entfernen Sie den Schutzfilm auf der Rückseite der Multidisc.

Information



Vor der Anwendung beachten Sie bitte die Mulcol Dokumentation und (inter)nationale Zulassungen. Beachten Sie für die korrekte Anwendung im Zusammenhang mit der Feuerresistenz die **Mulcol Fire Protection App** oder besuchen Sie unsere Produktauswahl auf www.mulcol.com. Nur für professionelle Anwender.

