

Montageanleitung Multiwrap



1

Sorgen Sie dafür, dass die Durchführung und der Durchbruch frei von Staub, Schmutz und Fett sind.

2

$X + \geq 10 \text{ mm}$

Bestimmen Sie den Umfang der Durchführung, und schneiden Sie die Multiwrap mit einem Messer auf Maß. Denken Sie an eine Überlänge von mindestens 10 mm, um eine Überlappung zu schaffen.

3

Wickeln Sie erforderliche Menge an Multiwrap-Schichten um die Durchführung.

4a

Dichten Sie den verbleibenden Spalt mit Multimastic SP oder mit dem Multimastic C System oder Multimortar System ab.

4b

Achtung!
Der Multiwrap sollte maximal 5 mm überstehen.

5

Füllen Sie die Konformitätserklärung aus und bringen Sie sie neben der feuerbeständigen Abdichtung an.



Vor der Anwendung beachten Sie bitte die Mulcol Dokumentation und (inter)nationale Zulassungen. Beachten Sie für die korrekte Anwendung im Zusammenhang mit der Feuerresistenz die **Mulcol Fire Protection App** oder besuchen Sie unsere Produktauswahl auf www.mulcol.com. Nur für professionelle Anwender.

MULCOL
INTERNATIONAL