

Installation Manuel

Multiwrap



1

Assurez-vous que la pénétration et l'évidement sont exempts de poussière, de saleté et de graisse.

2

Déterminez la circonférence de la pénétration et coupez le Multiwrap à la taille voulue à l'aide d'un couteau. Prévoir une surlongueur d'au moins 10 mm pour créer un chevauchement.

$X + \geq 10 \text{ mm}$

3

Enrouler le nombre requis de couches de Multiwrap autour de la pénétration.

4a

Sceller l'espace restant avec Multimastic SP ou avec le système Multimastic C ou Multimortar.

4b

Attention : Le Multiwrap ne doit pas dépasser de plus de 5 mm.

5

Remplir la déclaration de conformité et l'apposer à côté du scellé ignifuge réalisé.



Pour l'utilisation et pour plus d'informations sur une application, consultez la documentation Mulcol et les agréments (inter)nationaux. Pour l'application correcte en combinaison avec la résistance au feu, consultez l'application **Mulcol Fire Protection** ou notre sélecteur à l'adresse www.mulcol.com. Pour les utilisateurs professionnels uniquement.

MULCOL
INTERNATIONAL