

Inslagpijpies:



- Hulpstuk voor het correct monteren van de slagspouwankers in de isolatiepluggen. Verkrijgbaar in uitvoering voor standaard slagspouwankers en in uitvoering voor dunbed slagspouwankers.

SDS-plus boren:



- Voor het correct voorbereiden van de isolatiepluggen.
- Beschikbare lengtes in Ø 9 mm. (voor montage in geperforeerde bouwmaterialen): 200/260 en 300/360 mm.
- Beschikbare lengtes in Ø 9.5 mm. (voor montage in volle bouwmaterialen): 200/260 en 300/360 mm.

Montagerichtlijnen:

- 1) Plaats het isolatiemateriaal
- 2) Kies de juiste pluglengte.
 - De lengte van de plug moet minstens 60 mm. langer zijn dan de isolatiedikte
- 3) Kies de juiste spouwankerlengte
 - De lengte van het spouwanker = de pluglengte + breedte van de luchtspouw + minimaal 45 mm.
- 4) Kort het slagpijpie op de juiste lengte
 - De lengte van het slagpijpie = spouwankerlengte - pluglengte + 5 mm.
- 5) Boor doorheen het isolatiemateriaal tot in de binnenmuur
 - Gebruik hiervoor enkel Dualfix SDS boren
 - Boordiameter voor geperforeerde bouwmaterialen: 9 mm.
 - Boordiameter voor volle bouwmaterialen: 9.5 mm.
- 6) Breng de plug in het boorgat en klop aan tot de schotel tegen het isolatiemateriaal aandrukt
- 7) Breng bij het plaatsen van het gevelmetselwerk de spouwankers aan
 - Gebruik hiervoor het op maat ingekorte inslagpijpie
 - Plaats het slagpijpie over het spouwanker en klop het anker in de plug tot het slagpijpie de plug raakt