

Montageanleitung

Multisealant GR



1



Sorgen Sie dafür, dass die Durchführung und der Durchbruch frei von Staub, Schmutz und Fett sind. Falls erforderlich, befeuchten Sie die Konstruktion.

3




Glätten Sie die Fuge mit einem feuchten Schaber oder einem Spatel.

2



Bringen Sie Multisealant GR großzügig im Durchbruch ein, um Luftblasen zu vermeiden ¹⁾.

4



Füllen Sie die Konformitätserklärung aus und bringen Sie sie neben der feuerbeständigen Abdichtung an.

¹⁾ Bei Verwendung von Hinterfüllmaterial; Schneiden Sie dieses etwas breiter als die Fugenbreite und sicherzustellen, dass es in der richtigen Tiefe in die Fuge eingebracht wird.



Vor der Anwendung beachten Sie bitte die Mulcol Dokumentation und (inter)ationale Zulassungen. Beachten Sie für die korrekte Anwendung im Zusammenhang mit der Feuerresistenz die **Mulcol Fire Protection App** oder besuchen Sie unsere Produktauswahl auf www.mulcol.com. Nur für professionelle Anwender.

MULCOL
INTERNATIONAL