

Installation Manuel

Multisealant GR



1



Veillez à ce que la pénétration et l'évidement soient exempts de poussière, de saleté et de graisse. Humidifier la construction si nécessaire.

3



Lisser le joint à l'aide d'une spatule humide ou d'un couteau à mastic.

2



Appliquer généreusement le mastic Multisealant GR dans la cavité pour éviter les bulles d'air ¹⁾.

4



Remplir la déclaration de conformité et l'apposer à côté du scellé ignifuge réalisé.

¹⁾ Si vous utilisez un support, coupez-le légèrement plus large que la largeur du joint et assurez-vous qu'il est appliqué à la bonne profondeur dans le joint.



Pour l'utilisation et pour plus d'informations sur une application, consultez la documentation Mulcol et les agréments (inter)nationaux. Pour l'application correcte en combinaison avec la résistance au feu, consultez l'**application Mulcol Fire Protection** ou notre sélecteur à l'adresse www.mulcol.com. Pour les utilisateurs professionnels uniquement.

MULCOL
INTERNATIONAL