

Handleiding Multisealant GR



1



Zorg ervoor dat de doorvoering en de sparing vrij zijn van stof, vuil en vet. Indien nodig de constructie bevochtigen.

3



Strijk de voeg glad met een vochtige spatel of plamuurmes.

2



Breng royaal Multisealant GR kit aan in de sparing om luchtballen te voorkomen ¹⁾.

4



Vul de conformiteitsverklaring in en breng deze aan naast de gemaakte brandwerende afdichting.

¹⁾ Bij gebruik van backing; snij deze iets breder dan de voegbreedte en zorg ervoor dat het op de juiste diepte wordt aangebracht in de voeg.



Voor gebruik en voor meer informatie over een toepassing raadpleegt u de Mulcol documentatie en (inter)nationale goedkeuringen. Kijk voor de juiste toepassing in combinatie met brandwerendheid op de **Mulcol Fire Protection app** of bezoek onze selector op www.mulcol.com
Alleen voor professionele gebruikers.

MULCOL
INTERNATIONAL