

Handleiding Multimastic SP



1



Zorg ervoor dat de doorvoering en de sparing vrij zijn van stof, vuil en vet. Indien nodig de constructie bevochtigen.

4



Strijk de voeg glad met een vochtige spatel of plamuurmes.

2



Wanneer er ondersteuningsmateriaal wordt toegepast, snij dit iets breder dan de sparingbreedte en zorg dat het op de juiste diepte aangebracht wordt in de constructie.

5



Vul de conformiteitsverklaring in en breng deze aan naast de gemaakte brandwerende afdichting.

3



Breng royaal Multimastic SP vulpasta aan in de sparing om luchtballen te voorkomen.



Voor gebruik en voor meer informatie over een toepassing raadpleegt u de Mulcol documentatie en (inter)nationale goedkeuringen. Kijk voor de juiste toepassing in combinatie met brandwerendheid op de **Mulcol Fire Protection app** of bezoek onze selector op www.mulcol.com
Alleen voor professionele gebruikers.

MULCOL
INTERNATIONAL