

Installation Manuel

Multitherm Bandage



1

Colmater l'ouverture autour du passage conformément au procédé d'étanchéité des instructions d'installation. Les ouvertures jusqu'à 20 mm inclus peuvent être bouchées par un mastic coupe-feu Multimastic SP à une profondeur de 10 mm.

4

Éliminez la feuille de protection à l'arrière et enroulez le Multitherm Bandage autour du passage. Le côté de la fermeture doit se trouver du côté inférieur du passage, et le Bandage doit se chevaucher sur 10 mm minimum. Pressez bien l'ensemble.

2

Le passage doit être exempt de poussière, d'encrassements et de graisse.

5

Complétez la déclaration de conformité, apposez-la à côté du joint coupe-feu établi.

3

Déterminez le pourtour du passage et coupez le Multitherm Bandage sur mesure à l'aide d'un couteau, conformément à l'aperçu d'installation du carton. Tenez compte de la longueur supplémentaire de 10 mm minimum requise pour créer un chevauchement.



Information



Virtual Reality



Augmented Reality

Veuillez consulter la documentation de Mulcol et les approbations (inter)nationales à propos de l'utilisation. Vérifiez pour l'application correcte et les caractéristiques coupe-feu l'app **Mulcol Fire Protection** ou visitez notre sélecteur sur www.mulcol.com
Uniquement pour les utilisateurs professionnels.

MULCOL
INTERNATIONAL