

# Handleiding Multitherm Bandage



**1**



Opening rondom de doorvoering afdichten conform installatievoorschriften afdichtingsmethode. Openingen tot en met 20 mm kunnen eenvoudig dichtgezet worden met Multimastic SP brandwerende vulpasta over een diepte van 10 mm.

**4**



Verwijder de beschermfolie aan de achterzijde en wikkel de Multitherm Bandage rondom de doorvoering. Zorg dat de sluitzijde aan de onderkant van de doorvoering zit en dat de Bandage minimaal 10 mm overlapping heeft. Druk het geheel stevig aan.

**2**



Zorg ervoor dat de doorvoering vrij is van stof, vuil en vet.

**5**



Vul de conformiteitsverklaring in en breng deze aan naast de gemaakte brandwerende afdichting.

**3**



Bepaal de omtrek van de doorvoering en snij de Multitherm Bandage op maat met een mes, volgens installatieoverzicht in de doos. Houd rekening met een overlengte van minimaal 10 mm om een overlap te creëren.



Voor gebruik en voor meer informatie over een toepassing raadpleegt u de Mulcol documentatie en (inter)nationale goedkeuringen. Kijk voor de juiste toepassing in combinatie met brandwerendheid op de **Mulcol Fire Protection app** of bezoek onze selector op [www.mulcol.com](http://www.mulcol.com)  
Alleen voor professionele gebruikers.

**MULCOL**  
INTERNATIONAL